

Universalbefestigung (UB) ZP - P

Bohrplan

UB-ZP

Der Gewintheadapter (5) wird auf das Pendelrohr gesteckt und mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel verschraubt. Anschließend an der UB mit Sechskantmutter (4) verschrauben

UB-P

1 - Stellring mit Madenschraube
 2 - Silikonschlauch Leitungsschutz
 3 - Pendeleinführung
 4 - Sechskantmutter M13x1
 5 - Gewintheadapter

Zur Einhaltung der Leuchten-Schutzart müssen Kabel führende Pendelrohre mit geeignetem Dichtmaterial verschlossen werden. Pendelrohre ohne eingezogene Leitungen sind mit dem beiliegenden Stopfen zu verschließen.

Rohre kürzen

Zum gratfreien Kürzen Rohrschneider verwenden

Rohre verlängern

Gewindeadapter
 Verbinder
 Innensechskantschlüssel 1,5mm

Lieferumfang			Zubehör-Sets			
	UB-ZP	UB-P	697134714 ZP 50cm	697134814 ZP 100cm	697134717 P 50cm	697134817 P 100cm
UB	1	1	-	-	-	-
Aluminiumrohr d=13 50cm	1	2	1	2	2	4
Innensechskantschlüssel 1,5mm	1	1	-	-	-	-
Gewintheadapter	2	4	-	-	-	-
Verbinder	-	-	1	2	2	4

Befestigungsdom
im Gehäuse

Doppelpendel
(UB-P)

Zentralpendel
(UB-ZP)

Doppelpendel
(UB-P)

Befestigungsdom
im Gehäuse

SC - Secura
Bohrschablone für P und ZP
M 1:1

Doppelpendel
(UB-P)

Zentralpendel
(UB-ZP)

Doppelpendel
(UB-P)

UL - ULTIMO
Bohrschablone für P und ZP
M1:1