

Auftragsnummer: 	Kunde:
---	--

Fehlerbild			
Touchscreen schwarz.	Prüfung	Ja	Nein
	Liegt Netzspannung an ?	☐	☐
	Netzklemme korrekt angeschlossen ?	☐	☐
	Netzklemme überprüfen – alle Adern haben Kontakt ?	☐	☐
	Eingangssicherungen F8 / F9 (jeweils 4A) in Ordnung ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Anzeige „Ladestörung“ auf Touchscreen.	Prüfung	Ja	Nein
	Akkukabel korrekt angeschlossen / nicht verpolt ?	☐	☐
	Akkukabel ohne Beschädigungen / keine Unterbrechung ?	☐	☐
	Ladesicherung (10A KFZ F1) / Entladesicherungen (2 x 40A KFZ F7/F31) in Ordnung ?	☐	☐
	Batterie in Ordnung (falls Messung nicht möglich - optische Kontrolle z.B. aufgebläht) ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Leuchten mit Mischbetriebsbaustein (Einzelüberwachung) werden bei der Anmeldung nicht erkannt.	Prüfung	Ja	Nein
	L/+ und N/- phasenrichtig an den Mischbetriebsbausteinen angeschlossen ?	☐	☐
	Keine Doppeladressierung in der jeweiligen Gruppe ?	☐	☐
	Sicherungen (1,25A F14 bis F29) der Ausgangskreise in Ordnung ?	☐	☐
	Last pro Gruppe zu hoch (max. 300mA) bei DC ? / Messung mit Stromzange auf Phase L/+	☐	☐
	Messung der Ausgangsspannung pro Kreis bei Testbetrieb/Notbetrieb ca. 208 bis 220VDC.	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Leuchten mit Mischbetriebsbaustein sind bei Netzbetrieb ausgeschaltet obwohl auf DS (Dauerlicht) eingestellt.	Prüfung	Ja	Nein
	Dauerlichtklemme ordnungsgemäß überbrückt ? Siehe Anschlussplan Bedienungsanleitung Klemme 4 bis 11 !	☐	☐
	Sicherungen der Dauerlichtklemme F10/F11/F12/F13 (jeweils 4A) in Ordnung ?	☐	☐
	Ruhezeit eingestellt ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Bereitschaftsleuchten mit Mischbetriebsbaustein werden bei Auslösung des Netzwächters nicht eingeschaltet.	Prüfung	Ja	Nein
	Dauerlichtklemme ordnungsgemäß überbrückt ? Siehe Anschlussplan Bedienungsanleitung Klemme 4 bis 11 !	☐	☐
	Sicherungen der Dauerlichtklemme F10/F11/F12/F13 (jeweils 4A) in Ordnung ?	☐	☐
	Netzwächtermatrix korrekt eingestellt ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Kein Notbetrieb.	Prüfung	Ja	Nein
	Fernschalter zur Notlichtunterdrückung angeschlossen ? (Fernschalter deaktivieren)	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐

Touchscreen verpixelt.	Prüfung	Ja	Nein
	Reset-Taster unter dem Touchscreen aktivieren (Abdeckung unter dem Touchscreen entfernen) !	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Anzeige „Uhr-Batterie wechseln“ wird auf Touchscreen angezeigt (für Real-Time-Clock).	Prüfung	Ja	Nein
	Lithium Batterie 3V/120mA (CR1632) wechseln !	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
Kapazitätsfehler / Notbetriebszeit zu kurz.	Prüfung	Ja	Nein
	Einstellung PB / LiFePo4 korrekt eingestellt (Menü) ?	☐	☐
	Blei-Akku warm ? Ladeschlussspannung über 14V ? Umstellung auf PB-Akku !	☐	☐
	LiFePo4-Akku Ladeschlussspannung unter 14V ? Umstellung auf LiFePo4-Akku !	☐	☐
	Batterie im Vorfeld korrekt gelagert und nach Herstellerangaben nachgeladen ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐
12V Ausgang keine Spannung (z.B. für Fernmelde-tableau)	Prüfung	Ja	Nein
	Kurzschluss auf Leitung ?	☐	☐
	Sicherung 500mA F30 in Ordnung ?	☐	☐
	Fehler liegt weiterhin an !	☐	☐